



# POSEIDON 4



## Nilfisk ALTO

Why Compromise

english	Operating Instructions .....	2-5, 122-127
deutsch	Betriebsanleitung .....	6-9, 122-127
français	Notice d'utilisation .....	10-13, 122-127
nederlands	Gebruiksaanwijzing .....	14-17, 122-127
italiano	Istruzioni sull'uso .....	18-21, 122-127
norsk	Driftsinstruks .....	22-25, 122-127
svensk	Bruksanvisning .....	26-29, 122-127
dansk	Driftsvejledning .....	30-33, 122-127
suomi	Käyttöohje .....	34-37, 122-127
español	Instrucciones de manejo .....	38-41, 122-127
português	Instruções de operação .....	42-45, 122-127
ελληνικά	Οδηγίες λειτουργίας .....	46-49, 122-127
türkçe	İşletme kılavuzu .....	50-53, 122-127
slovensci	Navodilo za uporabo .....	54-57, 122-127
hrvatski	Uputstvo za rad .....	58-61, 122-127
slovenský	Prevádzkový návod .....	62-65, 122-127
český	Provozní návod .....	66-69, 122-127
polski	Instrukcja obsługi .....	70-73, 122-127
magyar	Kezelési utasítás .....	74-77, 122-127
română	Instrucțiuni de funcționare .....	78-81, 122-127
български	Инструкция за използване .....	82-85, 122-127
русский	Руководство по эксплуатации .....	86-89, 122-127
eesti	Kasutusjuhend .....	90-93, 122-127
latviski	Lietošanas instrukcija .....	94-97, 122-127
lietuviškai	Naudojimo instrukcija .....	98-101, 122-127
bahasa malaysia	Aturan Kendali .....	102-105, 122-127
中文	使用说明书 .....	106-109, 122-127
日本語	取扱説明書 .....	110-113, 122-127
한국어	취급설명서 .....	114-117, 122-127
ภาษาไทย	คำแนะนำวิธีใช้ .....	118-121, 122-127



# คำแนะนำเพื่อความปลอดภัยที่สำคัญ



## เพื่อความปลอดภัยของท่านเอง

ก่อนที่ท่านจะนำเครื่องทำความสะอาดแรงดันสูงนี้ไปใช้งาน ขอให้ท่านอ่านเอกสารฉบับนี้โดยตลอดก่อน และเก็บไว้ในที่ที่จะหยิบมาอ่านได้เสมอ

เครื่องมือนี้ จะต้อง

- ใหบุคคลที่ได้รับคำชี้แจงและได้รับมอบหมายให้ใช้เครื่องอย่างชัดเจนจึงเป็นผู้ใช้ได้เท่านั้น
- ใช้ปฏิบัติงานโดยมีคนคอยดูอยู่เท่านั้น
- ห้ามเด็กใช้

## ทั่วไป

ใช้เครื่องทำความสะอาดแรงดันสูงนี้ทำงานตามกฎข้อบังคับที่ใช้ในประเทศนั้น

นอกจากคำแนะนำวิธีใช้และกฎการป้องกันอุบัติเหตุที่ต้องปฏิบัติตามในประเทศที่ใช้เครื่องมือนี้แล้ว ยังจะต้องทำตามข้อกำหนดการทำงานที่ถูกต้องตามหลักเทคนิคและเป็นที่ยอมรับละเว้นวิธีทำงานที่อาจไม่ปลอดภัยทุกประการ

## การขนส่ง/การเก็บรักษา

เนื่องจากเครื่องมือนี้มีลูกกลิ้งขนาดใหญ่ จึงทำให้ขนส่งได้ง่าย เพื่อขนส่งได้ปลอดภัยทั้งในและบนรถ จึงขอแนะนำให้ยึดเครื่องมือไว้ด้วยสายรัด เพื่อป้องกันหรือพลิกคว่ำ

ขนส่งเครื่องในตำแหน่งราบ:

- อย่าพลิกให้เครื่องเอียงหรือวางเครื่องให้นอนราบบนด้านที่มีจุดเชื่อมต่อต่างๆ

ถ้าขนส่งเครื่องหรืออุปกรณ์เสริมในขณะที่มีอุณหภูมิที่ 0°C หรือต่ำกว่า เปิดให้เครื่องสูบลมสารกันน้ำแข็งตัวเข้าไปก่อน

## ก่อนเริ่มใช้งานเครื่อง

ก่อนเริ่มใช้งานเครื่องเป็นครั้งแรก โปรดตรวจสอบสภาพเครื่องอย่างถี่ถ้วนว่ามีข้อบกพร่องหรือเสียหายประการใดหรือไม่ ในกรณีเสียหาย โปรดติดต่อแจ้งไปยังผู้ค้า Nilfisk-Alto ของท่านโดยทันที

ในกรณีที่เครื่องวงจรสามเฟสของท่านถูกจัดส่งมาโดยไม่มีหัวปลั๊กเสียบ โปรดให้ช่างไฟฟ้าติดตั้งหัวปลั๊กเสียบสามเฟสที่เหมาะสมซึ่งมีหน้าสัมผัสสายป้องกันต่อลงดินให้

## โปรดทราบ!

ถ้าเครื่องมือมีสวิตช์สับเปลี่ยนแรงดันไฟฟ้าได้ จะต้องคอยระวังตัวว่าได้ปรับตั้งแรงดันไฟฟ้าที่เครื่องอย่างถูกต้องแล้ว ก่อนที่จะเสียบปลั๊กเข้ากับเต้าเสียบ มิฉะนั้นแล้ว จะทำให้ส่วนประกอบไฟฟ้าของเครื่องเสียหายได้

อย่าต่อเครื่องทำความสะอาดนี้เข้ากับระบบเครือข่ายน้ำประปาสาธารณะ โปรดปฏิบัติตามข้อกำหนดของหน่วยงานการประปา เพื่อป้องกันน้ำให้ไหลกลับเข้าในระบบท่อจ่ายน้ำประปา แต่จะอนุญาตให้ต่อเข้าได้

- เมื่อต่อเข้ากับตัวตัดตอนก่อนน้ำซึ่งมีชิ้นส่วนที่เคลื่อนที่ได้ เพียงระยะเวลาสั้นๆ
- เมื่อท่อออกของน้ำเปิดโล่ง

ถ้าคุณภาพน้ำไม่ดี (มีทรายปะปน ฯลฯ) ขอให้ติดตั้งตัวกรองน้ำตรงปากทางน้ำเข้า ในการต่อน้ำเข้าเครื่อง ต้องใช้ท่อน้ำเสริมเส้นใยที่มีความกว้างตามระบุอย่างต่ำ 3/4" (19 มม.)

ก่อนนำไปใช้งาน ตรวจสอบสภาพความเรียบร้อยของเครื่องทำความสะอาดแรงดันสูงตามที่ข้อกำหนด

ตรวจสอบสภาพสายไฟต่อเข้าแหล่งจ่ายอยู่เสมอ เพื่อหาจุดชำรุดเสียหาย หรือสภาพเสื่อมอายุ

นำเครื่องทำความสะอาดแรงดันสูงไปใช้งาน เฉพาะเครื่องที่มีสายไฟต่อเข้าแหล่งจ่ายที่อยู่ในสภาพเรียบร้อยไร้ที่ติเท่านั้น (ถ้าชำรุด อาจถูกไฟฟ้าดูดได้!)

โปรดตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าที่ระบุของ

เครื่องทำความสะอาดแรงดันสูง ก่อนที่จะต่อเครื่องเข้ากับแหล่งจ่ายกำลังไฟฟ้า โปรดดูให้มั่นใจว่าแรงดันไฟฟ้าที่ระบุไว้บนป้ายระบุตรงกับแรงดันไฟฟ้าในท้องถิ่นนั้น

## ระวัง!

ต่อเครื่องเข้ากับระบบไฟฟ้าที่ได้รับการติดตั้งตามกฎหมายข้อบังคับเท่านั้น

ต่อเครื่องทำความสะอาดแรงดันสูงผ่านอุปกรณ์ป้องกันกระแสเกินเข้าสู่กับระบบไฟฟ้า อุปกรณ์นี้จะตัดการจ่ายกระแสไฟฟ้า เมื่อกระแสไฟฟ้าที่รั่วไหลลงดินเกินกว่า 30 mA เป็นเวลา 30 ms หรือมีวงจรตัวทดสอบกระแสรั่วลงดิน

ใช้เครื่องทำงาน ในที่เย็นเท่านั้น!

โปรดปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย และกฎข้อบังคับที่ใช้สำหรับท่าน ก่อนการนำมาใช้งานทุกครั้ง จะต้องตรวจสอบด้วยตัวท่านในส่วนที่สำคัญของเครื่องทำความสะอาดแรงดันสูงเรียบร้อยแล้วหรือไม่

## ระวัง!

กระแสแรงดันสูงจะเป็นอันตรายได้ ถ้านำมาใช้ในทางที่ผิดจากที่กำหนดให้ใช้ ห้ามเส่งล่าน้ำฉีดไปที่ตัวบุคคล สัตว์เลี้ยง อุปกรณ์ที่มีกระแสไฟฟ้าไหลผ่าน หรือตัวเครื่องเอง

สวม ชุดป้องกัน ทุบกระป๋องป้องกันเสียง และแว่นตาป้องกัน

อย่าเส่งล่าน้ำฉีดไปที่ตัวเอง หรือบุคคลอื่น เพื่อทำความสะอาดเสื้อผ้าหรือของเท้า

ในการใช้เครื่องทำงาน จะมีแรงตึงกลับเกิดขึ้นตรงอุปกรณ์หัวฉีด ถ้าใช้หัวฉีดพ้นแบบหักมุมแล้ว จะมีแรงบิดเกิดขึ้นอีกอย่างด้วย ดังนั้น จึงควรใช้ทั้งสองมือจับอุปกรณ์หัวฉีดให้มั่นคง

อย่าใช้เครื่อง ถ้ามีคนที่ไม่ได้สวมชุดป้องกันอยู่บนพื้นที่ทำงาน

ต้องตรวจสอบวัตถุที่จะทำความสะอาดว่า ขณะทำความสะอาดวัตถุนี้ จะมีวัสดุอันตราย เช่น แร่ใยแก้ว น้ำมัน ฯลฯ หลุดลอกออกมาและกระจายออกไปสู่สภาพแวดล้อมหรือไม่



อย่าใช้กระแสลม เช่น ค้อนเทรโบ ทำความสะอาดชิ้นส่วนที่เปราะบางที่ทำงาน ยาว ชลช ในขณะทำความสะอาดต้องคอยดูให้ทั้งระยะห่างที่เพียงพอระหว่างหัวฉีดแรงดันสูงกับผิวหน้า เพื่อหลีกเลี่ยงการทำผิวหน้าที่จะทำให้ความสะอาดเสียหาย

อย่าใช้ท่อแรงดันสูงเป็นเชือกลากจูง!

### คำชี้แจง!

มีการพิมพ์ขนาดแรงดันในการปฏิบัติงานและระดับอุณหภูมิสูงสุดที่ได้รับอนุญาตไว้บนท่อแรงดันสูง

อย่าใช้เครื่องต่อไป ถ้าสายไฟต่อเข้าแหล่งจ่ายกำลังหรือท่อแรงดันสูงชำรุด คอยดูให้มีอากาศถ่ายเทอย่างเพียงพอ อย่าปิดคลุมเครื่องไว้ หรือ ทำงานในห้องที่ไม่มีการระบายอากาศอย่างเพียงพอ! อย่าใช้เครื่องโดยปราศจากน้ำเป็นอันตราย เพราะถ้าใช้น้ำไปไม่ได้แต่เพียงระยะเวลานึง จะทำให้เกิดความเสียหาย ขนาดหนักแก่แหวนอัดของเครื่องสูบได้

### การบังคับควบคุม/การปฏิบัติงาน



#### ระวัง!

สายไฟพ่วงต่อที่ไม่เหมาะสมอาจเป็นอันตรายได้ ต้องคลายสายไฟออกจากม้วนให้หมดเสมอ เพื่อป้องกันไฟไหม้เนื่องจากอุณหภูมิสูงเกินไป

ถ้าใช้สายไฟพ่วงต่อ หัวปลั๊กเสียบและอุปกรณ์ต่อประกอบของสายไฟที่ตรงกับแหล่งจ่ายกำลังไฟฟ้าจะต้องกันน้ำรั่วซึมได้

ถ้าใช้สายไฟพ่วงต่อ โปรดระวังเรื่องขนาดหน้าตัดขั้นต่ำของสายไฟ:

ความยาวสายไฟ	การใช้ไฟฟ้า	
	<16 A	<25 A
จนถึง 20m	Ø1.5mm²	Ø2.5mm²
20m ถึง 50m	Ø2.5mm²	Ø4.0mm²

อย่าทำให้สายไฟต่อเข้าแหล่งจ่ายชำรุดเสียหาย (เช่น แล่นทับ ดึงกระชาก บีบทับ)

ดีสสายไฟออกจากแหล่งจ่าย โดยจับตรงตัวปลั๊กเสียบเท่านั้น (อย่าดึง กระชากที่สายไฟต่อเข้าแหล่งจ่าย)

#### ระวัง!

ห้ามเดินน้ำชะล้างเครื่องไฟฟ้าโดยเด็ดขาด: เป็นอันตรายแก่บุคคล อันตรายจากไฟฟ้าลัดวงจร

นำเครื่องไปต่อเข้ากับแหล่งจ่ายไฟฟ้าที่เต้าเสียบซึ่งได้รับการติดตั้งอย่างถูกต้องตามกฎหมายข้อบังคับเท่านั้น

กระบวนการเปิดเครื่องอาจทำให้แรงดันไฟฟ้าตกลงชั่วคราว ถ้าอิมพีแดนซ์ (ที่จุดจ่ายไฟฟ้าภายในบ้าน) น้อยกว่า 0.15 จะไม่เกิดเหตุขัดข้องนี้

### การเก็บรักษา (เก็บในที่ปลอดภัยจากจุดเยือกแข็ง)

เก็บเครื่องไว้ในที่น้ำไม่แข็งตัว!

ถ้าเก็บเครื่องไว้ในที่มีอุณหภูมิ 0 °C หรือต่ำกว่า จะต้องเปิดเครื่องสูบให้สูบล้างกันน้ำแข็งตัวเข้ามาก่อน

### การบำรุงรักษา และการซ่อมแซม

การเติมน้ำมันเครื่องเป็นการเติมอย่างถาวร และจัดปริมาณให้มีใช้ได้ตลอดอายุการใช้งานของเครื่อง

#### โปรดทราบ!

ก่อนทำความสะอาด และ บำรุงรักษาเครื่อง จะต้องดึงหัวปลั๊กเสียบออกเสมอ

จะทำการบำรุงรักษาเครื่องได้ เฉพาะงานที่บรรยายไว้ในคำแนะนำวิธีใช้เท่านั้น ใช้แต่ชิ้นส่วนอะไหล่ของแท้เท่านั้น อย่าทำการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคนิคใดๆ กับเครื่องทำความสะอาดแรงดันสูง

#### ระวัง!

ท่อแรงดันสูง เครื่องอุปกรณ์สำหรับการติดตั้ง และ เครื่องพ่วงต่อ มีความสำคัญต่อความปลอดภัยของเครื่อง ใช้แต่ชิ้นส่วนสำหรับแรงดันสูงที่ผู้ผลิตเครื่องอนุญาตให้ใช้เท่านั้น!

สายไฟต่อเข้าแหล่งจ่าย ห้ามผัดผวกไปจากแบบที่ผู้ผลิตเครื่องกำหนดไว้ให้ และให้ช่างชำนาญการด้านไฟฟ้าเป็นผู้เปลี่ยนให้เท่านั้น สำหรับงานบำรุงรักษา หรือ ซ่อมแซมเครื่องประการอื่นๆ นอกเหนือจากนี้ เชิญติดต่อขอรับบริการได้จากฝ่ายบริการ

ลูกค้าของ Nilfisk-Alto หรือ จากบ้านของผู้ชำนาญการที่ได้รับมอบอำนาจให้ซ่อมแซมได้!

### การตรวจสอบ

เครื่องมือนี้ผลิตขึ้นตาม "เกณฑ์มาตรฐานสำหรับเครื่องฉีดพ่นของเหลว" ของเยอรมัน เครื่องทำความสะอาดแรงดันสูงจะต้องได้รับการตรวจสอบความปลอดภัยในการปฏิบัติงานตาม "กฎข้อบังคับว่าด้วยการป้องกันอุบัติเหตุในการทำงานกับเครื่องฉีดพ่นของเหลว (BGV A3)" โดยช่างผู้ชำนาญการ ตามความจำเป็นแต่อย่างต่ำทุก 12 เดือน

หลังการซ่อมแซม หรือ ทำการเปลี่ยนแปลงกับตัวเครื่องทุกครั้ง จะต้องมีการตรวจวัดความดันทานของตัวนำป้องกันความดันทานของลงวน และกระแสรั่ว นอกจากนี้แล้ว ยังต้องตรวจสอบดูสายไฟต่อเข้าแหล่งจ่าย และทำการวัดแรงดันและกระแสไฟฟ้า รวมทั้งทั้งกัน การทำงานด้วย ช่างเทคนิคของฝ่ายบริการลูกค้า ซึ่งเป็นผู้ชำนาญการในเรื่องนี้พร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือแก่ท่านเสมอ

เอกสารเรื่อง "กฎข้อบังคับว่าด้วยการป้องกันอุบัติเหตุในการทำงานกับเครื่องฉีดพ่นของเหลว" ทั้งชุด มีจำหน่ายที่สำนักพิมพ์ Carl Heymanns-Verlag KG ซึ่งอยู่ที่ Luxemburger Strasse 449, 50939 Cologne หรือที่ กลุ่มสหกรณ์วิชาชีพที่เกี่ยวข้องในเรื่องนี้

### อุปกรณ์อื่นๆ

เมื่ออุปกรณ์เสริมถูกกระตุ้นให้ทำงานแรงดันน้ำที่สูงเกินกว่าที่อนุญาตจะถูกพาลัดเข้าท่อเสี่ยงกลับไปสู่ท่อสูบล้างของเครื่องสูบล้าง โดยไม่มีแรงดันตกค้าง อุปกรณ์นี้ยังได้รับการปรับตั้งมาจากทางโรงงานและถูกผนึกด้วยตะกั่วไว้ ห้ามปรับตั้งอุปกรณ์นี้ให้ผิดแผกไป

TH

# คำบรรยาย

วัตถุประสงค์ในการใช้เครื่อง

เครื่องทำความสะอาดแรงดันสูงนี้ พัฒนาขึ้นมาเพื่อให้นำไปใช้ในงานอาชีพ ในสาขาต่อไปนี้ คือ

- การเกษตร
- อุตสาหกรรมการผลิต
- โลจิสติก
- ทำความสะอาดยานพาหนะ
- สถานที่สาธารณะ
- กิจกรรมทำความสะอาด
- กิจกรรมงานก่อสร้าง
- อุตสาหกรรมอาหาร

ใช้เครื่องมือนี้ตามลักษณะที่บรรยายไว้ในหนังสือคำแนะนำวิธีใช้ในที่นั้น หากนำไปใช้งานที่ผิดไปจากข้อกำหนดเหล่านี้แล้ว จะทำให้เครื่องมือหรือผิวหน้าที่ต้องการทำความสะอาดเสียหายได้ หรือก่อให้เกิดความเสียหายร้ายแรงแก่บุคคลได้

## การบังคับควบคุม/การปฏิบัติงาน

องค์ประกอบที่ใช้ในการปฏิบัติงาน

- |   |  |    |                              |
|---|--|----|------------------------------|
| 1 | ปืนฉีดน้ำ                                    | 8  | จุดต่อท่อแรงดันสูง           |
| 2 | สายไฟต่อเข้าแหล่งจ่ายไฟฟ้า                   | 9  | สวิตช์หลัก                   |
| 3 | ท่อฉีดพ่น                                    | 10 | ที่ตั้งขนาดสารทำความสะอาด    |
| 4 | ที่ม้วนเก็บสายไฟต่อเข้าแหล่งจ่าย             | 11 | คันทัน                       |
| 5 | ถังใส่สารทำความสะอาด                         | 12 | ม้วนเก็บสายท่อ <sup>1)</sup> |
| 6 | ที่วางท่อฉีดพ่น                              |    |                              |
| 7 | จุดต่อน้ำเข้า และ ตัวกรองน้ำตรงปากทางน้ำเข้า |    |                              |

การใช้สารทำความสะอาด


เฉพาะในการปฏิบัติงานด้วยแรงดันต่ำเท่านั้น ที่จะให้ดูสารทำความสะอาดผ่านทางหัวฉีดที่ติดตั้งมาแบบมาตรฐานได้

**โปรดทราบ!**  
ห้ามปล่อยให้สารทำความสะอาดระเหยแห้งติดอยู่ มิฉะนั้นแล้ว อาจทำให้พื้นผิวหน้าที่ต้องการทำความสะอาดเสียหายได้!

<sup>1)</sup> แตกต่างกันไปตามรุ่น

# การบำรุงรักษา/วิธีแก้ไขเหตุขัดข้อง



เหตุขัดข้อง	สาเหตุ	วิธีแก้ไข
แรงดันตก	<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; มีอากาศอยู่ในระบบ</li> <li>&gt; หัวฉีดแรงดันสูง อุดตัน/สึกหรอ</li> <li>&gt; ปรับตั้งการบังคับที่ท่อฉีดพ่นไม่ถูกต้อง</li> <li>&gt; ภาชนะบรรจุสารทำความสะอาด ว่าง</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ไล่อากาศออกจากระบบ ด้วยการกด ปืนฉีดเป็นช่วงสั้นๆ หลายๆ ครั้งติดต่อกัน หรือ อาจเปิดเครื่องให้ทำงานชั่วคราว โดยไม่ต้องสายท่อแรงดันสูงก็ได้</li> <li>• ทำความสะอาด/เปลี่ยน หัวฉีดแรงดันสูง</li> <li>• ปรับตั้งขนาดแรงดันสำหรับการทำงานที่ต้องการ</li> <li>• เติมสารทำความสะอาดลงในภาชนะ หรือ ตั้งลิ้นตั้งขนาดไปที่ตำแหน่ง "0"</li> </ul>
แรงดันไม่คงที่	<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; เครื่องสูบลดอากาศเข้า (เป็นไปได้เฉพาะในการทำงานดูดเข้าเท่านั้น)</li> <li>&gt; ขาดน้ำ</li> <li>&gt; ท่อส่งน้ำเข้ายาวเกินไป หรือ หน้าตัดแคบเกินไป</li> <li>&gt; ขาดน้ำ เพราะตัวกรองน้ำอุดตัน</li> </ul>  <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; ขาดน้ำ เพราะไม่ปฏิบัติตามเรื่องระดับความสูงการดูดเข้าสูงสุดที่อนุญาต</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ตรวจสอบชุดหัวสูบลวว่ามีอากาศรั่วซึมหรือไม่</li> <li>• เปิด ก๊อกน้ำ</li> <li>• ใช้ท่อส่งน้ำเข้าตามขนาดที่กำหนดไว้</li> <li>• ทำความสะอาด ตัวกรองน้ำตรงปากทางน้ำเข้า (อย่าทำงานโดยไม่มีตัวกรองน้ำ โดยเด็ดขาด!)</li> <li>• ดู การเริ่มใช้งานเครื่อง</li> </ul>
เครื่องยนต์ไม่เดิน เมื่อเปิดเครื่อง	<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; หัวปลั๊กเสียบ เสียบไม่เข้าที่, กระแสไฟฟ้าถูกตัด</li> <li>&gt; ฟิวส์หลัก ถูกระบายออก</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ตรวจสอบ หัวปลั๊กเสียบ สายไฟ หรือ สวิตช์ ถ้าจำเป็นให้ช่างไฟฟ้าเปลี่ยนให้</li> <li>• สับเบิต ฟิวส์หลัก</li> </ul>

นำเครื่องไปทิ้งในที่จะนำวัตถุไปมาใช้ใหม่ได้



ทำให้เครื่องที่จะไม่ใช้งานอีกต่อไปแล้ว ให้นำไปใช้อีกไม่ได้

1. ดึงหัวปลั๊กเสียบออก และตัดสายไฟต่อเข้าแหล่งจ่ายให้ขาดจากกัน

อย่าทิ้งเครื่องไฟฟ้าลงไปในขยะตามบ้าน! ตามเกณฑ์มาตรฐานยุโรป 2002/96/EC


ว่าด้วยเครื่องไฟฟ้าและเครื่องอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น จะต้องนำเครื่องเก่าที่เลิกใช้แล้วไปแยกทิ้งตามประเภทวัสดุ เพื่อนำกลับมาใช้เป็นวัตถุดิบได้ใหม่อีก ตามวิธีที่ถูกต้องต่อสภาวะแวดล้อม หากมีคำถามใด เชิญติดต่อสอบถามได้ที่ฝ่ายบริหารส่วนท้องถิ่นหรือผู้จำหน่ายของท่าน

การรับประกัน

การรับรองคุณภาพและรับประกันความเสียหายนั้นเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขทางธุรกิจทั่วไปของเรา


ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงอันเนื่องมาจากพัฒนาการใหม่ทางเทคนิค

- (GB) Operating elements / Accessories
- (D) Bedienelemente / Zubehör
- (F) Éléments de commande / Accessoires
- (NL) Bedieningselementen / Toebehoren
- (I) Organi di comando / Accessori
- (N) Betjeningselementer / Tilbehør
- (S) Manöverelement / Tillbehör
- (DK) Betjeningselementer / Tilbehør
- (SF) Hallintalaitteet / Tarvikkeet
- (E) Elementos de manejo / Accesorios
- (P) Elementos de operação / Acessórios
- (GR) Στοιχεία χρήσης / Συμπληρωματικός εξοπλισμός
- (TR) Kumanda elemanları / Aksesuarlar
- (SLO) Elementi upravljanja / Pribor
- (HR) Elementi posluživanja / Pribor
- (SK) Ovládacie prvky / Príslušenstvo
- (CZ) Ovládací prvky / Příslušenství
- (PL) Elementy sterujące / Wyposażenie
- (H) Kezelőelemek / Tartozék
- (RO) Elemente pentru deservirea aparatului/ Accesorii
- (BG) Елементи за обслужване / аксесоари
- (RUS) Органы управления / принадлежности
- (EST) Juhtelemendid / Tarvikud
- (LV) Vadības elementi / Piederumi
- (LT) Valdymo elementai / Priedai
- (MAL) Unsur Kendalian / Aksesori
- (CN) 操作元件 / 配件
- (J) 操作エレメント / 付属部品
- (ROK) 조작부 / 부속품
- (T) องค์ประกอบการทำงาน / อุปกรณ์เสริม




- (GB) Assembling the cleaner  
 (D) Gerät zusammenbauen  
 (F) Assembler l'appareil  
 (NL) Toestel samenbouwen  
 (I) Montaggio dell'apparecchio  
 (N) Montere maskinen  
 (S) Hopmontering av apparaten  
 (DK) Samling af apparatet  
 (SF) Laitteen kokoaminen  
 (E) Ensamblar el aparato  
 (P) Montar o aparelho  
 (GR) Συναρμολόγηση συσκευής  
 (TR) Cihazın montajı  
 (SLO) Sestavitev naprave  
 (HR) Sagraditi uređaj  
 (SK) Zmontovať spotrebič  
 (CZ) Montáž spotřebiče  
 (PL) Montaż urządzenia  
 (H) A készülék összeállítása  
 (RO) Asamblarea aparatului  
 (BG) Сглобяване на апарата  
 (RUS) Сборка пароочистителя  
 (EST) Seadme kokkupanek  
 (LV) Iekārtas salikšana un savienošana  
 (LT) Prietaiso surinkimas  
 (MAL) Pemasangan alat pembersih  
 (CN) 组装设备  
 (J) 装置を組み立てる  
 (ROK) 기계 조립하기  
 (T) การประกอบเครื่อง  
 เข้าด้วยกัน


1




2




3




4



5




- (GB) Switching on the cleaner  
 (D) Gerät einschalten  
 (F) Mettre l'appareil en service  
 (NL) Toestel inschakelen  
 (I) Accensione dell'apparecchio  
 (N) Slå på maskinen  
 (S) Inkoppling av apparat  
 (DK) Opstart af apparatet  
 (SF) Laitteen käynnistäminen  
 (E) Conectar el aparato  
 (P) Ligar o aparelho  
 (GR) Ενεργοποίηση συσκευής  
 (TR) Cihazın çalıştırılması  
 (SLO) Vklon naprave  
 (HR) Uključiti uređaj  
 (SK) Spotrebič zapnúť  
 (CZ) Zapnutí přístroje  
 (PL) Włączenie urządzenia  
 (H) A készülék bekapcsolása  
 (RO) Conectarea aparatului  
 (BG) Включване на апарата  
 (RUS) Включение пароочистителя  
 (EST) Seadme sisselülitamine  
 (LV) Iekārtas ieslēgšana  
 (LT) Prietaiso įjungimas  
 (MAL) Menghidupkan alat pembersih  
 (CN) 启动设备  
 (J) 装置のスイッチを入れる  
 (ROK) 기계 켜기  
 (T) การเปิดเครื่อง






- (GB) Pressure regulation / Using cleaning agents
- (D) Druckregulierung / Verwendung von Reinigungsmitteln
- (F) Réglage de la pression / Emploi de détergents
- (NL) Drukregeling / Gebruik van reinigingsmiddelen
- (I) Regolazione della pressione/ Impiego di prodotti detergenti
- (N) Trykkregulering / Bruk av rengjøringsmidler
- (S) Tryckreglering / Användning av rengöringsmedel
- (DK) Trykregulering/ Brug af rengøringsmidler
- (SF) Paineensäätö suuttimella / Pesuaineiden käyttö
- (E) Regulación de la presión / Utilización de agentes de limpieza
- (P) Regulação de pressão / Emprego de produtos de limpeza
- (GR) Ρύθμιση πίεσης / Χρήση απορρυπαντικών
- (TR) Basınç ayarı / Temizlik maddelerinin kullanılması
- (SLO) Reguliranje tlaka / Uporaba čistilnih sredstev
- (HR) Reguliranje tlaka / Uporaba sredstava za čišćenje
- (SK) Regulácia tlaku / Použitie čistiacich prostriedkov
- (CZ) Regulace tlaku / Používání čisticích prostředků
- (PL) Regulacja ciśnienia / Zastosowanie środków czyszczących
- (H) Nyomásszabályozás / Tisztítószer alkalmazása
- (RO) Reglarea presiunii/ Utilizarea detergentilor
- (BG) Регулиране на налягането / използване на почистващи препарати
- (RUS) Регулировка давления / Применение моющих средств
- (EST) Surve reguleerimine / Puhastusvahendite kasutamine
- (LV) Spiediena regulēšana / Tīrīšanas līdzekļu izmantošana
- (LT) Slėgio suregulavimas / Valiklių naudojimas
- (MAL) Kawalan tekanan/ Penggunaan bahan cuci
- (CN) 调节压力 / 使用清洁剂
- (J) 压力調整 / 洗剤の使用
- (ROK) 압력조절 / 세제 사용
- (T) การบังคับควบคุมแรงดัน / การใช้สารทำความสะอาด


1



2



3




4




- (GB)** Switching the cleaner off and storage
- (D)** Gerät ausschalten und aufbewahren
- (F)** Arrêter et ranger l'appareil
- (NL)** Toestel uitschakelen en bewaren
- (I)** Spegnimento e conservazione dell'apparecchio
- (N)** Slå av maskinen, oppbevaring
- (S)** Stänga av och förvara apparat
- (DK)** Slukning af apparatet og opbevaring
- (SF)** Laitteen sammuttaminen ja säilytys
- (E)** Desconexión y depósito del aparato
- (P)** Desligar e guardar o aparelho
- (GR)** Απενεργοποίηση και φύλαξη συσκευής
- (TR)** Cihazın kapatılması ve muhafaza edilmesi
- (SLO)** Izklop naprave in hranjenje
- (HR)** Isključiti i pohraniti uređaj
- (SK)** Nové naplnenia zásobníka
- (CZ)** Vypnutí a skladování spotřebiče
- (PL)** Wyłączenie i przechowywanie urządzenia
- (H)** A készülék kikapcsolása és tárolása
- (RO)** Deconectarea și păstrarea aparatului
- (BG)** Изключете апарата и го приберете
- (RUS)** Выключение и хранение пароочистителя
- (EST)** Seadme väljalülitamine ja hoidmine
- (LV)** Iekārtas izslēgšana un uzglabāšana
- (LT)** Prietaiso išjungimas ir sandėliavimas
- (MAL)** Matikan alat pembersih dan penyimpanan
- (CN)** 关闭和保存设备
- (J)** 装置のスイッチを切り、保管する
- (ROK)** 기계는 스위치를 끈 상태에서 보관하십시오.
- (T)** การปิดเครื่อง และ การเก็บรักษา


















1



2



# Technical Data

POSEIDON 4						
		4-28 4-28 XT	4-29 4-29 XT	4-30 4-30 XT	4-35	4-36 4-36 XT
	V/Ph/Hz	230/1/50 (EU,UK) 230/1/16 (EXP)	230/1/60 (EXP)	230/1/50	200/3/50 (JP) 200/3/60 (JP)	400/3/50 (EU) 220-440/3/60 (EXP)
	A	16				
	kW	3.1 (EU), 3.0 (EXP) 2.9 (UK)	3.5	3.8	4.2	
I	A	13.9 (EU), 13.0 (UK) 13 (EXP)	15.7	17.0	14.3	7.6
		IP X5				
	bar/MPa	140/14 (EU,EXP) 150/15 (UK)	160/16	170/17	150/1	160/16
	bar/MPa	250/25				
	l/h	580 (EU,EXP) 560 (UK)	560		700	
	l/h	620	620		760	
Cleaning Impact	kg/Force	2.8	2.9	3.0	3.5	3.6
		0400 (EU,EXP)	0350	0350	0475	
	°C	50/60				
	bar / MPa	10/1				
	mm	450 x 380 x 1040				
	kg	37.3 40.4 (POSEIDON XT)			37.3	37.3 40.4 (POSEIDON XT)
 EN 60704-1	dB(A)	74.7			75	
 L <sub>WA</sub>	dB(A)	87.9			88.4	
Vibration ISO 5349	m/s²	< 2.5				
Recoil forces	N	28			34	35
	l	0.225				
		Agip Rotra 80W-90				



## EU Declaration of Conformity

**Product:**

High Pressure Cleaner

**Type:**

POSEIDON 4

**Description:**

 230 V, 1~, 50 Hz, IP X5  
400 V, 3~, 50 Hz, IP X5

**The design of the unit corresponds to the following pertinent regulations:**

 EC Machine Directive 98/37/EEG  
EC Low-voltage Directive 73/23/EEG  
EC EMV Directive 2004/108/EEG

**Applied harmonised standards:**

 EN 12100, EN 60335-2-79  
EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2

**Applied national standards and technical specifications:**

DIN EN 60335-2-79



 Dipl. Ing. Wolfgang Nieuwkamp  
Tests and approvals

 ALTO Deutschland GmbH  
Guido-Oberdorfer-Straße 2-8  
D-89287 Bellenberg

Bellenberg, 2007-01-02

# Nilfisk ALTO

*Why Compromise*

[www.nilfisk-alto.com](http://www.nilfisk-alto.com)

## HEADQUARTER

### DENMARK

Nilfisk-Advance Group  
Sognevej 25  
2605 Brøndby  
Denmark  
Tel.: (+45) 43 23 81 00  
Fax: (+45) 43 43 77 00  
E-mail: [mail@nilfisk-advance.dk](mailto:mail@nilfisk-advance.dk)

## SALES COMPANIES

### AUSTRALIA

Nilfisk-ALTO  
48 Egerton St.  
PO box 6046  
Silverwater NSW 2128  
Australia  
Tel.: (+61) 2 8748 5966  
Fax: (+61) 2 8748 5960

### AUSTRIA

Nilfisk-Advance GmbH  
Nilfisk-ALTO  
Metzgerstrasse 68  
A-5101 Bergheim bei Salzburg  
Tel.: (+43) 662 456 400-0  
Fax: (+43) 662 456 400-34  
E-mail: [info@nilfisk-alto.at](mailto:info@nilfisk-alto.at)  
[www.nilfisk-alto.at](http://www.nilfisk-alto.at)

### BELGIUM

Nilfisk-ALTO  
Division of Nilfisk-Advance n.v.s.a.  
Dornveld/Sphere Business Park  
Industrie Asse 3, nr 11 – bus 41  
1731 Zellik-Asse  
Belgium  
Tel.: (+32) 02 467 60 50  
Fax: (+32) 02 466 61 50  
E-mail: [info.be@nilfisk-alto.com](mailto:info.be@nilfisk-alto.com)

### CANADA

Clarke Canada  
Part of the Nilfisk-Advance Group  
4080 B Sladeview Crescent, Unit 1  
Mississauga, Ontario L5L 5Y5  
Canada  
Tel.: (+1) 905 569 0266  
Fax: (+1) 905 569 8586

### CZECH REPUBLIC

ALTO Česká republika s.r.o.  
Zateckých 9  
14000 Praha 4  
Czech Republic  
Tel.: (+420) 24 14 08 419  
Fax: (+420) 24 14 08 439  
E-mail: [info@alto-cz.com](mailto:info@alto-cz.com)

### DENMARK

Nilfisk-ALTO  
Division of Nilfisk-Advance A/S  
Industrivej 1  
9560 Hadsund  
Denmark  
Tel.: (+45) 72 18 21 00  
Fax: (+45) 72 18 21 11  
E-mail: [salg@nilfisk-alto.dk](mailto:salg@nilfisk-alto.dk)  
E-mail: [service@nilfisk-alto.dk](mailto:service@nilfisk-alto.dk)  
[www.nilfisk-alto.dk](http://www.nilfisk-alto.dk)

Nilfisk-ALTO Food Division  
Division of Nilfisk-Advance A/S  
Blytækervej 2,  
9000 Aalborg  
Denmark  
Tel.: (+45) 72 18 21 00  
Fax: (+45) 72 18 20 99  
E-mail: [scania.technology@nilfisk-alto.dk](mailto:scania.technology@nilfisk-alto.dk)  
[www.nilfisk-alto.com](http://www.nilfisk-alto.com)

### FRANCE

Nilfisk-ALTO  
ALTO France SAS  
Aéroparc 1, 19 rue Icare  
67960 Entzheim  
France  
Tel.: (+33) 3 88 28 84 00  
Fax: (+33) 3 88 30 05 00  
E-mail: [info@nilfisk-alto.fr](mailto:info@nilfisk-alto.fr)  
[www.nilfisk-alto.com](http://www.nilfisk-alto.com)

### GERMANY

Nilfisk-ALTO  
Division of Nilfisk-Advance AG  
Guido-Oberdorfer-Str. 10  
89287 Bellenberg  
Germany  
Tel.: (+49) (0) 180 5 37 37 37  
Fax: (+49) (0) 180 5 37 37 38  
E-mail: [info@nilfisk-alto.de](mailto:info@nilfisk-alto.de)  
[www.nilfisk-alto.de](http://www.nilfisk-alto.de)

### GREECE

Nilfisk-Advance SA  
8, Thoukididou str.  
164 52 Argiroupolis  
Greece  
Tel.: (+30) 210 96 33443  
Fax: (+30) 210 96 52187  
E-mail: [nilfisk-advance@clean.gr](mailto:nilfisk-advance@clean.gr)

### HOLLAND

Nilfisk-ALTO  
Division of Nilfisk-Advance BV  
Camerastraat 9  
NL-1322 BB Almere  
Tel.: (+31) 36 5460 760  
Fax: (+31) 36 5460 761  
E-mail: [info@nilfisk-alto.nl](mailto:info@nilfisk-alto.nl)  
[www.nilfisk-alto.nl](http://www.nilfisk-alto.nl)

### HONG KONG

Nilfisk-Advance Ltd.  
2001 HK Worsted Mills Ind'l Bldg.,  
31-39 Wo Tong Tsui St.  
Kwai Chung, Hong Kong  
Tel.: (+852) 2427 5951  
Fax: (+852) 2487 5828

### HUNGARY

Nilfisk-Advance Kereskedelmi Kft.  
II. Rákóczi Ferenc út 10  
2310 Szigetszentmiklos-Lakihegy  
Hungary  
Tel.: (+36) 24 475 550  
Fax: (+36) 24 475 551  
E-mail: [info@nilfisk-advance.hu](mailto:info@nilfisk-advance.hu)  
Sales: [ertesites@nilfisk-advance.hu](mailto:ertesites@nilfisk-advance.hu)  
Service: [service@nilfisk-advance.hu](mailto:service@nilfisk-advance.hu)  
[www.nilfisk-advance.hu](http://www.nilfisk-advance.hu)

### ITALY

Nilfisk-ALTO  
Divisione di Nilfisk-Advance A/S  
Località Novella Terza  
26862 Guadamiglio (LO)  
Italy  
E-mail: [d.puglia@nilfisk-advance.it](mailto:d.puglia@nilfisk-advance.it)

### JAPAN

Nilfisk-Advance, Inc.  
1-6-6 Kita-shinyokohama, Kouhoku-ku,  
Yokohama, 223-0059  
Japan  
Tel.: (+81) 45 548 2571  
Fax: (+81) 45 548 2541

### MALAYSIA

Nilfisk-Advance Sdn Bhd  
Sd 14, Jalan KIP 11  
Taman Perindustrian KIP  
Sri Damansara  
52200 Kuala Lumpur  
Malaysia  
Tel.: (+60) 3 603 6275 3120  
Fax: (+60) 3 603 6274 6318

### NORWAY

Nilfisk-Advance AS  
Bjørnerudeveien 24  
1266 Oslo  
Norway  
Tel.: (+47) 22 75 17 70  
Fax: (+47) 22 75 17 71  
E-mail: [info@nilfisk-alto.no](mailto:info@nilfisk-alto.no)  
[www.nilfisk-alto.no](http://www.nilfisk-alto.no)

### PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

Nilfisk-Advance (Shenzhen) Ltd  
Block 3, Unit 130, 1001 Honghua Road  
Int. Commercial & Trade Center  
Futian Free Trade Zone  
518038 Shenzhen P.R. China  
Tel.: (+86) 755 8359 7937  
Fax: (+86) 755 8359 1063

### POLAND

Nilfisk-Advance Sp. Z.O.O.  
05-800 Pruszków  
ul. 3-go MAJA 8  
Poland  
Tel.: (+48) 22 738 37 50  
Fax: (+48) 22 738 37 51  
[info@nilfisk-alto.pl](mailto:info@nilfisk-alto.pl)  
[www.nilfisk-alto.pl](http://www.nilfisk-alto.pl)

### PORTUGAL

Nilfisk-ALTO  
Division of Nilfisk-Advance Lda  
Sintra Business Park  
Zona Industrial da Abrunheira  
Edifício 1, 1º A  
P-2710-089 Sintra  
Tel.: (+35) 808 200 537  
Fax: (+35) 121 911 2679  
E-mail: [mkt@nilfisk-advance.es](mailto:mkt@nilfisk-advance.es)  
[www.nilfisk-alto.com](http://www.nilfisk-alto.com)

### RUSSIA

Nilfisk-Advance LLC  
127015 Moscow  
Vyatskaya str. 27, bld. 7  
Russia  
Tel.: (+7) 495 783 96 02  
Fax: (+7) 495 783 96 03  
E-mail: [info@nilfisk-advance.ru](mailto:info@nilfisk-advance.ru)

### SINGAPORE

Nilfisk-Advance Pte. Ltd.  
Nilfisk-ALTO Division  
40 Loyang Drive  
Singapore 508961  
Tel.: (+65) 6 759 9100  
Fax: (+65) 6 759 9133  
E-mail: [sales@nilfisk-advance.com.sg](mailto:sales@nilfisk-advance.com.sg)

### SPAIN

Nilfisk-ALTO  
Division of Nilfisk-Advance S.A.  
Torre D'Arta  
Paseo del Rengle, 5 Pl. 10  
E-08302 Mataró  
Tel.: (+34) 902 200 201  
Fax: (+34) 93 757 8020  
E-mail: [mkt@nilfisk-advance.es](mailto:mkt@nilfisk-advance.es)  
[www.nilfisk-alto.com](http://www.nilfisk-alto.com)

### SWEDEN

ALTO Sverige AB  
Member of Nilfisk-Advance Group  
Aminogatan 18, Box 4029  
S-431 04 Mölndal  
Sweden  
Tel.: (+46) 31 706 73 00  
Fax: (+46) 31 706 73 40  
E-mail: [info@nilfisk-alto.se](mailto:info@nilfisk-alto.se)  
[www.nilfisk-alto.se](http://www.nilfisk-alto.se)

### TAIWAN

Nilfisk-Advance Taiwan Branch  
No. 5, Wan Fang Road  
Taipei  
Taiwan, R.O.C.  
Tel.: (+886) 227 002 268  
Fax: (+886) 227 840 843

### THAILAND

Nilfisk-Advance Co. Ltd.  
89 Soi Chokechai-Ruammitr  
Viphavadee-Rangsit Road  
Ladyao, Jatuchak, Bangkok 10900  
Thailand  
Tel.: (+66) 2 275 5630  
Fax: (+66) 2 691 4079

### TURKEY

Nilfisk-Advance Profesyonel Temizlik  
Ekipmanları Tic. AŞ.  
Necia Cad. N.11: 48  
Yenisahra /Kadiköy  
İstanbul  
Turkey  
Tel.: (+90) 216 470 08 – 60  
Fax: (+90) 216 470 08 – 63  
[www.nilfisk-advance.com](http://www.nilfisk-advance.com)

### UNITED KINGDOM

Nilfisk-ALTO  
Division of Nilfisk-Advance Ltd.  
Bowerbank Way  
Gillwily Industrial Estate  
Penrith Cumbria CA11 9BQ  
Great Britain  
Tel.: (+44) (0) 1768 868995  
Fax: (+44) (0) 1768 864713  
E-mail: [sales@nilfisk-alto.co.uk](mailto:sales@nilfisk-alto.co.uk)  
[www.nilfisk-alto.co.uk](http://www.nilfisk-alto.co.uk)

### VIETNAM

Nilfisk-Advance Representative Office  
No. 46 Doc Ngu Str.  
Ba Dinh Dist.  
Hanoi  
SR, Vietnam  
Tel.: (+84) 4 761 5642  
Fax: (+84) 4 761 5643  
E-mail: [nilfisk@vnn.vn](mailto:nilfisk@vnn.vn)

### USA

ALTO Cleaning Systems Inc.  
Part of the Nilfisk-Advance Group  
12249 Nations Ford Road  
Pineville, NC 28134 USA  
Tel.: (+1) 704 971 1240  
Fax: (+1) 704 971 1241  
E-mail: [info@altocsi.com](mailto:info@altocsi.com)

### Clarke

2100 Highway 265  
Springdale, AR 72764  
USA  
Tel.: (+1) 479 750 8450  
Fax: (+1) 479 750 4540  
E-mail: [customerservice@clarkeus.com](mailto:customerservice@clarkeus.com)  
[www.ClarkeUSA.com](http://www.ClarkeUSA.com)

### Clarke American Sanders

2100 Highway 265  
Springdale, AR 72764  
USA  
Tel.: (+1) 479 750 1000  
Fax: (+1) 479 750 4540  
E-mail: [customerservice@americansanders.com](mailto:customerservice@americansanders.com)  
[www.AmericanSanders.com](http://www.AmericanSanders.com)

### American Lincoln

1100 Haskins Road  
Bowling Green, OH 43402  
USA  
Tel.: (+1) 419 352 7511 option 2  
Fax: (+1) 419 373 4221  
E-mail: [customerservice@americanlincoln.com](mailto:customerservice@americanlincoln.com)  
[www.AmericanLincoln.com](http://www.AmericanLincoln.com)